



Bandbezugslinien nach DIN 18101			
Türblattaußenmaß (Höhe)	Zargenfalzmaß (Höhe)	C	D
1860 / 1985 / 2110	1855 -1980 - 2105	1435	241
2111 - 2235	(= TAM - 5 mm)	1560	241
< 1859	(= TAM - 5 mm)	zu vereinbaren	241
> 2235	(= TAM - 5 mm)	zu vereinbaren	241

Schlosssitz nach DIN 18101			
Türblattaußenmaß (Höhe)	Zargenfalz (Höhe)	B	A
1860	1855	775	1050
1985	1980	900	1050
2110	2105	1025	1050
2235	2230	1150	1050

\* 3. Band: Standardmäßig wird das 3.te Band 250 mm unter der 1. Bandbezugslinie montiert.

BBL = Bandbezugslinie

OKFF = Oberkante fertiger Fußboden